

Les réflexes indispensables pour éviter les pannes de votre shampouineuse

Utilisation sécurisée des produits

- Utilisez exclusivement des détergents spécifiques « injection/extraction » à faible moussage.
- Ne mettez jamais de lessive classique : l'excès de mousse peut s'infiltrer dans le moteur d'aspiration et causer des dommages irréversibles.

Entretien systématique après chaque usage

- Videz immédiatement le réservoir d'eau sale pour prévenir le développement de moisissures, de bactéries et d'odeurs persistantes.
- Rincez abondamment le réservoir d'eau propre pour éliminer les résidus de détergent qui peuvent obstruer les injecteurs.
- Nettoyez la buse d'aspiration et la tête de nettoyage pour déloger les poils, fibres et débris solides qui réduisent la puissance d'aspiration.
- Effectuez un cycle de rinçage à l'eau claire (sans produit) pendant 30 à 60 secondes pour purger les conduits internes et la pompe d'injection.

Maintenance périodique et stockage longue durée

- Vérifiez et nettoyez les filtres (mousse ou HEPA) toutes les 3 à 5 utilisations ; remplacez-les s'ils sont endommagés.
- Contrôlez régulièrement l'état des joints d'étanchéité du couvercle et des réservoirs pour éviter les pertes de pression.
- Vérifiez les orifices de pulvérisation : en cas de débit irrégulier, plongez l'embout dans une solution d'eau vinaigrée pour dissoudre les dépôts calcaires.
- Avant un stockage prolongé, laissez sécher tous les réservoirs, tuyaux et accessoires à l'air libre pendant 24h pour éviter la formation de moisissures.
- Ne stockez jamais l'appareil dans un environnement où la température descend en dessous de 0°C, sous peine de voir l'eau résiduelle geler et fissurer le corps de pompe.